

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES

CONTRAPESO

Plazos a partir de la Inspección Periódica:

1. Los instalados antes de **06/09/1952:**

Antes de 3 años si incorporan guías de madera o cilíndricas huecas, y **antes de 6 años** el resto

2. Los instalados entre **06/09/1952** y **01/04/1967:**

Antes de 3 años si incorporan guía de madera o cilíndricas huecas y **antes de 8 años** el resto

3. Los instalados desde **01/04/1967:**

Antes de 10 años (A partir de la 1ª Inspección Periódica)

Asesor Técnico